

# NINESTARS


## User's Manual

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768  
www.ninestarsusa.com

### Introduction

Nine Stars “Ladybug” Motion sensor Multi-Purpose Containers are designed to make storing items fun and easy for you. Our hands free automatic lid feature creates an effort-less way for you to store your personal items or goods. Simply put an object or your hand within range of the Motion Sensor and the lid will automatically open. Once the object or your hand is no longer within the Motion Sensor’s range, the lid will automatically close within approximately five seconds. Our “Ladybug” Motion Sensor Multi-Purpose Containers are made using high quality ABS Plastics. In addition we utilize the latest in technology. The combination of materials and technology utilized by Nine Stars insures that we deliver a high quality durable product to you. We at Nine Stars USA would like to thank you for your purchase. We sincerely appreciate your business.

### Overview




Model DZT-2-18

### Instructions

#### Step 1 Contents of the box


Remove all components of Ladybug from the box.

- o Lid
- o Base




#### Step 2 Set up your Ladybug

Locate the battery compartment underneath the Ladybug lid. Squeeze the battery cap in carefully and pull to remove battery cap. Insert two (2) “AA” size batteries according to the positive and negative poles. Place the battery cap back over the compartment.




#### Step 3 Assembling the Ladybug

Align the lid with the base and gently place the lid over the base.



#### Step 4 Operating the Ladybug

Turn the power switch to the “I” position. A red light will appear when the container is in the “ON” position.



#### Step 5 Using your Ladybug

Place the item/hand above the sensor window and the lid will automatically open. Once the item/hand is removed from the sensor window the lid will automatically close.



### Technical Facts

- 1.A red light will flash when the Ladybug is in the “ON” position.
- 2.A red light will appear when the lid closes.

### Warning

- 1. Do not submerge the Ladybug into water because it is equipped with many electrical components. The Ladybug be wiped with a damp cloth.
- 2. Do not manually force the lid close; this can cause damage to the internal gears that allow the lid to open and close.
- 3. Replace used batteries in a timely manner to prevent battery acid leakage. Battery acid may cause damage to the electrical components of the Ladybug.
- 4. Do not place the Ladybug in direct sunlight.
- 5. Do not mix new and used batteries.
- 6. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (ni-cad, ni-mh,etc.) batteries.
- 7. Please keep the Ladybug away from electronic products operating at high-frequency.

### TROUBLE SHOOTING

Errors	Solutions
Lid does not open	- Place the power switch in “I” position and check if batteries are placed in correctly.
	- Wipe the sensor with a dry cloth.
Lid does not close	- Check to see if there are any objects within the sensor area. If there are, remove them.
	- If something blocked the lid from closing, remove the item or reset your Ladybug.
Lid opens slowly	- Battery power is low. Replace the batteries.

Note: If the above solutions do not correct the problem please contact Nine Stars Group USA Inc Customer Service.

### Limited Warranty

- What does this Warranty cover?**
- This warranty covers the electronic mechanism of the lid such as the computer chip, motor, gear box and electrical circuits.
- How long does the coverage last?**
- This warranty valid one year from the date of purchase.
- What will Nine Stars Group do?**
- Nine Stars will fix or replace any defective or malfunctioning lid.
  - Customer is responsible for returning the defective or malfunctioning lid (entire top unit of the Ladybug) to Nine Stars Group USA Inc. The customer is responsible for shipping charges to return the product to us. Nine Stars will pay for shipping charges back to the customer if the lid is covered under our warranty program outlined in this document.
- What does this warranty not cover?**
- The base of the unit, battery caps, liner rings(if applicable), inner bucket (if applicable), or any problems with the automatic lid caused by abuse, misuse, or natural disasters (such as earthquakes, floods, and fires) are not covered.
  - Warranty is voided if it is deemed repairs were attempted by anyone other than Nine Stars Group USA Inc. that resulted in damage to the automatic lid.
- How do you get service?**
- In order to be eligible for service under this warranty PLEASE return the warranty registration card attached with a proof of purchase (such as a copy of original sales receipt) within 30 days of purchase.
  - If you have any technical questions or problems, please feel free to call our office at:
    - o **1-909-620-8877 M-F, 9:00am to 5:30pm PST**
- How does state law apply?**
- This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights that vary from state to state.

The warranty card is a detached form. Please mail the completed form back to Nine Star Group USA.  
Nine Stars Group (U.S.A) Inc. .  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona, California 91768



NINESTARS

El Manual de Usuario

Nine Stars Group (U.S.A) Inc.  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona,California 91768  
www.ninestarsusa.com

Introducción

Nueve sensor del Movimiento de la "Mariquita" de Estrellas Contenedores que Multiusos son diseñados para hacer la diversión de artículos que almacena y fácil para usted. Las manos libertan la característica automática de la tapa crea una manera fácil para usted almacenar sus artículos o los bienes personales. Ponga simplemente un objeto o la mano dentro de la gama del Sensor del Movimiento y la tapa abrirán automáticamente. Una vez que el objeto o la mano son ya no dentro de la gama del Sensor de Movimiento, la tapa cerrará automáticamente dentro de aproximadamente cinco segundos. Nuestro Sensor del Movimiento de la "Mariquita" Contenedores que Multiusos son hechos utilizar Plásticos de alta calidad de ABS. Además utilizamos el último en la tecnología. La combinación de materias y tecnología utilizadas por Nueve Estrellas asegura que entregamos un producto duradero de alta calidad a usted. Nosotros en Nueve Estrellas EEUU queríamos a gracias por su compra. Apreciamos sinceramente su negocio.


Vista General

movimiento infrarrojo movable  
el sensor que discierne

Enchufe Guardar  
Interruptor de En/De

Las manos Libertan Tapa  
Automática

El Compartimiento ocultado de  
la Batería (Queda 2 Baterías de  
AA no Incluido)




Model DZT-2-18

Instrucciones


Paso 1 El contenido de la caja

Quita todos componentes de la Mariquita de la caja.  
1. Tapa  
2. Base  
.




Paso 2 Establece su Mariquita

Sitúe el compartimiento de batería debajo de la tapa de la Mariquita. Apriete la tapa de batería en con cuidado y tire quitar batería la tapa. Inserta dos (2) baterías de tamaño de "AA" según las astas positivas y negativas. Coloque la espalda de la tapa de batería sobre el compartimiento.




Paso 3 que Reúne la Mariquita

Alinee la tapa con la base y coloque suave-mente la tapa sobre la base.



Paso 4 que opera la Mariquita

Gire el interruptor del poder al posiciono. Una luz roja parecerá cuando el contenedor es prendido. lejos en Coloca la artículo/mano encima de la ventana de sensor y la tapa abrirá automáticamente.Una vez que la articulo/mano es quitada de la ventana de sensor la tapa cerrará automáticamente.



Paso 5 que Utiliza su Mariquita

Coloque la artículo/mano encima de la ventana de sensor y la tapa abrirá automáticamente. Una vez que la artículo/mano es quitada de la ventana de sensor la tapa automáticamente fin.



Hechos Técnicos

1. una luz roja destellará cuando la Mariquita es prendida.
2. una luz roja parecerá cuando la tapa cierra.

Advertencia

1. No sumerja la Mariquita en el agua porque es equipado con muchos compo- nentes eléctricos. La Mariquita es enjugada con un trapo húmedo.
2. No fuerce manualmente la tapa cerca; esto puede causar el daño a los engranajes internos que permiten la tapa abra y para cerrar.
3. Reemplace baterías utilizadas en una manera oportuna para prevenir batería merma ácida. El ácido de la batería puede causar el daño a los compo- nentes eléctricos de la Mariquita.
4. No coloque la Mariquita en la luz directa del sol.
5. No mezcle nuevas y baterías utilizadas.
6. No mezcle alcalino, el estándar (carbón-zinc) ni recargable (ni-canalla, mh de ni, etc.) baterías.
7. Mantenga por favor la Mariquita lejos de los productos electrónicos que operan en de alta frecuencia.

moleste disparando

Errors	Soluciones
La tapa no abre	- Coloca el interruptor del poder en posiciona y verifica si baterías son colocadas en correctamente.
	- Enjuga el sensor con una tela seca.
La tapa no cierra	- Cheque para ver si hay cualquier objeto dentro del área de sensor.Si hay los quita.
	- Si algo bloqueó la tapa del fin, quita el artículo o repone su Mariquita.
La tapa abre lentamente	- El poder de Batería es bajo. Reemplace las baterías

La nota: Si el encima de soluciones no corrige el problema contacta por favor Nueve Estrellas Agrupan EEUU.S.a. Servicio de atención al cliente.

garantía limitada

¿Qué cubre esta Garantía? - Esta garantía cubre el mecanismo electrónico de la tapa como el chip, el motor, caja de engranaje y circuitos eléctricos.

¿Cuán largo dura el alcance? - Esta garantía válido un año de la fecha de la compra.

¿Qué Agruparán Nueve Estrellas hacen? - Nueve Estrellas fijarán o reemplazarán defectuoso o fallando la tapa. - Cliente es responsable de volver el defectuoso o fallando la tapa (la unidad primera entera de la Mariquita) a Nueve Estrellas Agrupa EEUU S.a. El cliente es responsable de enviar las cargas para volver el producto a nosotros. Nueve Estrellas pagarán por el envío las cargas apoyan al cliente si la tapa es cubierta bajo nuestro programa de la garantía resumido en este documento.

¿Qué no cubre esta garantía? - La base de la unidad, las tapas de batería, anillos de paquebote (si aplicable), cubo interior (si aplicable), o ningún problema con la tapa automática causada por el abuso, por el maltrato, o por los desastres naturales (como terremotos, las inundaciones, y los fuegos) no son cubiertos. - La Garantía es vaciada si es creída las reparaciones fueron procuradas por cualquiera de otra manera que Nueve Estrellas Agrupan EEUU S.a. que tuvo como resultado el daño a la tapa automática.

¿Cómo consigue usted el servicio? - Tener derecho a para el servicio bajo esta garantía vuelve POR FAVOR la tarjeta de matrícula de garantía conectada con un comprobante de compra (como una copia de recibo original de ventas) dentro de 30 días de la compra. - Si usted tiene alguna pregunta o los problemas técnicos, se sienten por favor libre llamar nuestra oficina en: 1-909-620-8877 M-F, 9:00am a PST 5:30pm

¿Cómo aplica ley de estado? - Esta garantía le da derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían del estado para indicar. Nueve Estrellas (el Grupo) EEUU S.a.

La tarjeta de la garantía es una forma separada. Envíe por favor la espalda completada de forma a Nueve Estrellas Agrupan EEUU.

Nine Stars Group (U.S.A) Inc. .  
1929 Mount Vernon Ave., Pomona,California 91768